## MONSTER FLATSCREEN

## SUPORTE GIRATÓRIO MÉDIO SUPERTHIN

SUPORTE SEGURO, FÁCIL DE INSTALAR, DE BAIXO PERFIL COM PIVÔ AJUSTÁVEL



# MANUAL DE INSTALAÇÃO E GARANTIA







### SUPORTE GIRATÓRIO MÉDIO SUPERTHIN

Este suporte SuperThin foi concebido para a instalação de televisores de ecrã plano de 27"– 46" (68 – 116 cm) em paredes verticais. A capacidade máxima de peso é de 80 lbs. (36,28 kg).

Antes da instalação, leia atentamente as instruções para assegurar que não faltam peças ou não estão defeituosas. A instalação incorrecta pode provocar danos ou ferimentos graves. Não utilize este produto para nenhuma outra finalidade para além da explicitamente especificada pela Monster ou pelo fabricante. Nem a Monster nem o fabricante se responsabilizam por danos ou ferimentos causados devido a uma montagem ou utilização incorrectas.

Todo o hardware é fornecido para as seguintes condições de paredes: vigas de madeira, tijolo, betão sólido e bloco de betão.

**Nota:** O hardware fornecido não é indicado para paredes com vigas de aço. Se não tem a certeza de qual a natureza da sua construção de parede, consulte um técnico de instalação.


#### **Aviso importante**


A Monster tenciona tornar este manual preciso e completo, no entanto, a Monster não garante que a informação contida no mesmo abrange todos os detalhes, condições ou variações, nem prevê todas as possíveis contingências relacionadas com a instalação ou utilização deste produto. A informação contida neste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio ou obrigação de qualquer tipo. A Monster não faz qualquer representação de garantia, expressa ou implícita, relativamente à informação aqui contida. A Monster não assume qualquer responsabilidade pela exactidão, integralidade ou suficiência da informação contida neste documento.

#### **AVISO DE SEGURANÇA**

Se não compreender estas instruções ou se não tiver certeza quanto à forma de instalar este produto, contacte um técnico qualificado ou a Monster Cable Products, Inc.


Caso tenha adquirido o produto nos Estados Unidos, América Latina (México 011-882-800-8989), ou Ásia Pacífico (China 400-820-8973), contacte a Monster, LLC (455 Valley Drive, Brisbane, CA 94005) através do número 1 877 800-8989. Se comprou o produto em qualquer outra zona geográfica, contacte a Monster Technology International Ltd., Ballymaley Business Park, Ennis, Co. Clare, Irlanda. O contacto pode ser realizado por carta ou por telefone, através dos seguintes números: Canadá 866-348-4171, Irlanda 353 65 68 69 354, Áustria 0800296482, Bélgica 0800-79201, República Checa 800-142471, Dinamarca 8088-2128, Finlândia 800-112768, França 0800-918201, Alemanha 0800-1819388, Grécia 00800-353-12008, Itália 800-871-479, Holanda 0800-0228919, Noruega 800-10906, Rússia 810-800-20051353, Espanha 900-982-909, Suécia 020-792650, Suíça 0800834659, Reino Unido 0800-0569520.





## Especificações e notas Compatível com VESA" 200×200 / 300×300 / 400×200 / 400×400

A Monster está constantemente a tentar melhorar os seus produtos. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.



### Conteúdo da embalagem

Se faltar alguma peça, contacte o número da Monster mais próximo da sua localização. Consulte a página 2 para ver os números de telefone.

### Importante! Ler antes da instalação

#### **AVISOS**

Um **AVISO** alerta-o para a possibilidade de ocorrerem ferimentos graves ou morte se não cumprir as instruções.

- (1) **NÃO** instale sobre uma superfície inclinada. Instale apenas numa superfície vertical.
- (2) **NÃO** monte em armários de aglomerado de madeira.
- (3) **NÃO** instale numa divisão com temperaturas excessivamente altas ou humidade elevada. Instale pelo menos a 91 cm (3 ft.) de todas as fontes de água. Consulte o manual do fabricante da sua TV para obter informações específicas acerca da temperatura e humidade.
- (4) NÃO instale próximo de um ar condicionado.
- (5) **NÃO** instale num local com pó, fumos ou humidade em excesso. Estas fontes podem dar origem a um incêndio.
- (6) **NUNCA** aplique força ou carga desnecessária na unidade instalada. Nunca pendure a unidade.
- (7) **NÃO** instale a unidade sozinho. A instalação segura requer no mínimo duas pessoas.
- (8) **NÃO** encaminhe o cabo de alimentação da sua TV de ecrã plano no interior da parede. Verifique os códigos de construção/eléctricos para mais informações.
- (9) **NÃO** aperte demasiado os parafusos. Tal pode danificar a placa da parede ou a superfície da parede. Rode os parafusos com cuidado à mão antes de apertar. Se sentir alguma resistência, remova o parafuso imediatamente.
- (10) **NÃO** solte a placa de parede até ter a certeza absoluta de que está fixa na parede.

#### **CUIDADOS**

Um aviso de **CUIDADO** alerta-o para a possibilidade de ocorrerem danos ou a destruição do equipamento se não cumprir a instrução correspondente.

- (1) Para prevenir a fadiga ocular, não instale num local com luz solar directa ou luz excessiva.
- (2) Ao realizar a manutenção, desligue a fonte de alimentação da sua TV para evitar o choque eléctrico.
- (3) Se pretender encaminhar o cabo AV no interior da parede, use apenas o cabo aprovado para esta finalidade.

#### Montagem em alvenaria

Embora os materiais para alvenaria (parafusos e cavilhas para betão) estejam incluídos, a montagem em alvenaria requer conhecimentos especializados, competências e ferramentas. A Monster recomenda vivamente que procure a assistência de um instalador profissional para a montagem em alvenaria.

**NÃO** faça furos em juntas de argamassa de alvenaria.

#### Ferramentas necessárias

#### Montagem em vigas de paredes

Nível (incluído)
Detector de vigas electrónico (incluído)
Berbequim eléctrico
Broca <sup>3</sup>/<sub>16</sub>"
Chave de fendas Phillips
Chave e jogo de chaves de caixa
Fita adesiva

## Montagem em alvenaria (tijolo, betão, blocos de betão)

Ferramentas acima Substituir broca <sup>3</sup>/<sub>16</sub>" por broca ½" para alvenaria Martelo


## Lista de verificação de pré-instalação

- Para a montagem em vigas de madeira, o local de montagem deve ter no mínimo uma viga de parede.
- Deve visualizar o local de montagem sem encandeamento ou outras obstruções.
- O local de montagem deve estar próximo de uma tomada AC. Idealmente, a tomada deverá estar situada por trás da TV. Isto permite-lhe ocultar o cabo de alimentação do ecrã.
- O local de montagem deve estar no mínimo a
   3 ft. (91 cm) de qualquer fonte de calor ou água.
- O local de montagem deve deixar espaço suficiente para a sua TV girar completamente para a esquerda e para a direita no suporte rotativo. Consulte as especificações na página 3.

**DICA:** Para esconder o cabo de alimentação da TV e os cabos AV, instale um Gestor de Cabos da Monster FlatScreen<sup>®</sup> CleanView<sup>®</sup>.

#### **NOTA IMPORTANTE**

Com base no design do suporte giratório médio Monster FlatScreen, o centro da sua TV será apenas alinhado no centro da placa de parede com o suporte totalmente estendido; caso contrário, ficará desalinhado para a direita ou para a esquerda até 8,6" (218 mm) quando estiver plano na parede.




### Instalar a placa de montagem na parede


Retire todas as peças do sistema de montagem na parede para se assegurar que tem todas as peças necessárias.

## Montagem em vigas de madeira


Está incluído um detector de vigas electrónico. Remova a lingueta de plástico na parte traseira do detector de vigas para activar a bateria. Para localizar uma viga de madeira, segure o detector de vigas contra a parede onde pretende montar a TV. Prima o botão no detector de vigas e faça-o deslizar ao longo da parede até a luz indicadora acender.



Localize uma viga de parede no local de montagem desejado.




Posicione o modelo de cartão fornecido por cima da viga e cole o modelo à parede com fita adesiva. Certifique-se de que o modelo está nivelado usando o nível de bolha de ar fornecido.




### Montagem em vigas de madeira (continuação)


Com o seu berbequim eléctrico e broca <sup>3</sup>/<sub>16</sub>", faça a pré-furação de um orifício de 3" no local indicado no modelo. Após a furação, remova o modelo da parede.



Retire as tampas de plástico na placa de montagem na parede.




Posicione a placa de montagem na parede por cima das furações na viga de parede.




### Montagem em vigas de madeira (continuação)

Certifique-se de que a placa de parede está nivelada usando o nível de bolha de ar fornecido. Coloque o nível fornecido sobre a placa de parede e confirme que a placa de parede está verticalmente recta. Segure a placa firmemente no devido lugar.




**7** Com a ajuda de outra pessoa, fixe a placa de parede na parede utilizando os parafusos de resistência e as anilhas conforme ilustrado à direita. Aperte cada parafuso com a sua chave. Rode em sentido horário até ficar seguro.



Volte a colocar as tampas de plástico na placa de montagem na parede.

Continue para a página 13 para continuar a instalação.






**NÃO** aperte demasiado os parafusos. Tal pode danificar a placa de parede ou a superfície da parede.



**NÃO** solte a placa de parede até ter a certeza absoluta de que está fixa na parede.

## Montagem em alvenaria




A montagem em alvenaria requer conhecimentos especializados, competências e ferramentas. A Monster recomenda vivamente que procure a assistência de um instalador profissional para a montagem em alvenaria.




**NÃO** faça furos em juntas de argamassa de alvenaria.

Posicione o modelo de cartão fornecido no local desejado e cole o modelo à parede com fita adesiva. Certifique-se de que o modelo está nivelado usando o nível de bolha de ar fornecido.




**2** Com o seu berbequim eléctrico e broca ½" para alvenaria, faça a pré-furação de um orifício de 3" no local indicado no modelo. Tenha cuidado para não furar uma junta de argamassa. Após a furação, remova o modelo da parede.




## Montagem em alvenaria (continuação)


Instale as cavilhas de plástico para betão fornecidas em cada orifício. Bata com o martelo para dentro do orifício até ficarem totalmente encaixadas.



Retire as tampas de plástico na placa de montagem na parede.




**5** Posicione a placa de montagem por cima das furações na parede.




### Montagem em alvenaria (continuação)


Certifique-se de que a placa de parede está nivelada usando o nível de bolha de ar fornecido. Coloque o nível fornecido sobre a placa de parede e confirme que a placa de parede está verticalmente recta. Segure a placa firmemente no devido lugar.



**7** Com a ajuda de outra pessoa, fixe a placa de parede na parede utilizando os parafusos de resistência e as anilhas conforme ilustrado à direita. Aperte cada parafuso com a sua chave. Rode em sentido horário até ficar seguro.



Volte a colocar as tampas de plástico na placa de montagem na parede.





**NÃO** aperte demasiado os parafusos. Tal pode danificar a placa de parede ou a superfície da parede.



**NÃO** solte a placa de parede até ter a certeza absoluta de que está fixa na parede.

### Fixar a sua TV de ecrã plano aos apoios



**NÃO** coloque a TV virada para baixo quando fixar a placa de montagem da TV. Isto pode provocar danos permanentes no ecrã. Encoste-a contra uma parede ou outra superfície sólida de modo a ficar vertical.




A televisão deve ser desligada antes de enroscar qualquer parafuso no painel traseiro.

O seu sistema de montagem inclui 12 conjuntos de parafusos de diâmetro e comprimento variados. Determine qual o conjunto de parafusos que tem o comprimento correcto para os encaixes da sua TV.

Centre o apoio superior horizontalmente para coincidir com os orifícios na traseira da TV usando os parafusos fornecidos e as anilhas rectangulares opcionais.

2 Centre o apoio inferior horizontalmente para coincidir com os orifícios na traseira da TV usando os parafusos fornecidos e as anilhas rectangulares opcionais.


Consulte a figura na página 4 para identificar os apoios superiores e inferiores.




4 Com uma chave de fendas Phillips, aperte os parafusos de modo aos apoios superiores e inferiores ficarem bem fixos à TV.



**NÃO** aperte demasiado os parafusos. Enrosque os parafusos manualmente com cuidado, antes de os apertar. Se sentir alguma resistência, remova o parafuso de imediato.






## Pendurar a sua TV de ecrã plano no braço pivô

Com a ajuda de outra pessoa, levante a TV até ao nível de montagem. Levante a TV logo acima do braço pivô.

Pendure os apoios a partir dos orifícios adequados na barra central dependendo do espaço entre os apoios e a altura desejada. Ver a ilustração à direita.




**?** Fixe o apoio inferior com parafusos sextavados.

4 Com a chave macho fornecida, aperte os parafusos sextavados para fixar os apoios superiores e inferiores à traseira da TV.




**NÃO** aperte demasiado os parafusos sextavados. Tal pode danificar o suporte de parede.




## Ajustar a flexibilidade do mecanismo de inclinação

Com a chave macho fornecida e a chave hexagonal, ajuste os parafusos no lado do braço pivô onde se liga à placa central para a posição desejada do mecanismo de inclinação.




Para ajustar o ângulo de inclinação, empurre com cuidado a parte superior da TV enquanto empurra a base para a posição desejada até 12°. Faça o oposto para inclinar para cima.




## Encaminhar o cabo de alimentação da TV e o cabo AV pelo sistema de gestão de cabos


Com o suporte completamente instalado na parede e a TV devidamente fixa no suporte, estenda totalmente o braço pivô do suporte.



**2** Ligue o cabo de alimentação da TV à TV (se a TV utilizar um cabo de alimentação do tipo destacável).




**3** Deslize as coberturas de canais de cabos para fora do braço pivô, conforme ilustrado à direita.



## Encaminhar o cabo de alimentação da TV e o cabo AV pelo sistema de gestão de cabos (continuação)

Encaminhe o cabo de alimentação da TV pelo canal inferior de cabos.

**5** Encaminhe o cabo AV a partir da parede, set-top box, receptor AV ou outra fonte pelo canal superior, conforme ilustrado à direita e faça as ligações à TV.




Volte a colocar as coberturas de canais de cabos no respectivo lugar. Os canais de cabos estão colocados correctamente quando ouve o respectivo clique.

**7** Ligue o cabo de alimentação da TV a uma tomada AC.



**NOTA: NÃO** encaminhe cabos de alimentação e cabos AV no mesmo canal, uma vez que isto pode provocar interferências eléctricas que podem afectar a qualidade da imagem e do som.



#### **Parabéns**

Instalou com êxito o seu suporte Monster SuperThin™ FlatScreen.

Visite-nos em www.MonsterCable.com/FlatScreen para mais produtos inovadores Monster FlatScreen.

### Mais produtos fantásticos Monster FlatScreen

Obtenha o "look" que deseja e o desempenho que precisa.



## Monster FlatScreen PowerProtect<sup>®</sup> e PowerCenters<sup>®</sup>

Proteja a sua TV de ecrá plano contra sobrecargas e picos prejudiciais e maximize o desempenho com a protecção contra sobrecarga Monster *Dual Mode Plus*" e a filtragen *HD Clean Power*\*, concebidas especificamente para HDTVs.



## Gestor de cabos Monster FlatScreen CleanView

Esconda fios e cabos inestéticos para um "look" sóbrio e elegante. Fácil de instalar com tampas de pintar para condizer com qualquer decoração.



#### Kit de limpeza Monster FlatScreen

Limpe o seu LCD ou TV de ecrá plano de forma segura sem manchar, riscar ou engordurar. O pano ultra-suave MicroFiber não risca os revestimentos delicados dos ecrás.



#### Monster FlatScreen Cables™

Os Monster Flatscreen Cables são compactos e flexíveis para um encaminhamento e instalação fáceis. As tecnologias exclusivas patenteadas da Monster oferecem o desempenho avançado que necessita da sua TV de ecrã plano.

Para mais detalhes acerca de todos os nossos produtos Monster FlatScreen, visite-nos em MonsterCable.com/FlatScreen.

## GARANTIA LIMITADA PARA CONSUMIDORES

Monster, LLC, 7251 West Lake Mead Blvd., Las Vegas, NV 89128, USA, [POR FAVOR NOTE QUE A MONSTER NÃO ACEITA PRODUTOS ENVIADOS PARA ESTA MORADA – SIGA AS INSTRUÇÕES SOBRE "COMO FAZER UMA RECLAMAÇÃO" INFRA] (415) 840-2000 ("Monster") oferece ao Utilizador esta Garantia Limitada. Os direitos ou garantias que sejam legalmente estabelecidos em benefício do Utilizador não serão prejudicados por esta Garantia Limitada.

#### **DEFINIÇÕES**

"Utilização Adequada" significa a utilização do Produto (i) dentro de uma casa ou prédio habitacional, (ii) para finalidades privadas (e não comerciais), (iii) cumprindo toda a legislação, código ou regulamentos aplicáveis (incluindo nomeadamente códigos de construção e/ ou eléctricos), (iv) cumprindo as recomendações e/ ou instruções do fabricante indicadas nos materiais e documentação que acompanham o Produto, e (v) se aplicável, utilizando uma tomada de terra apropriada.

"Operador Autorizado" significa qualquer distribuidor, revendedor ou retalhista que (i) foi devidamente autorizado a actuar na ordem jurídica onde vendeu o Produto ao Utilizador, (ii) foi autorizado a vender o Produto ao Utilizador nos termos da legislação da ordem jurídica onde o Utilizador comprou o Produto, e (iii) vendeu ao Utilizador o Produto novo e na sua embalagem original.

"Reclamação Formal de Garantia" significa uma reclamação apresentada nos termos da secção "Reclamações Formais de Garantia" infra.

"Produto" significa um Produto (i) que se encontra indicado na Tabela de Especificações infra, (ii) que o Utilizador comprou de um Operador Autorizado, novo e na sua embalagem original, e (iii) cujo número de série, se existente, não foi removido, alterado ou apagado.

"Defeito do Produto" significa uma desadequação do Produto que existia no momento em que o Utilizador recebeu o Produto de um Operador Autorizado e que causa uma incapacidade do Produto desempenhar as suas funções nos termos da documentação da Monster que o acompanha, excepto se tal incapacidade for completa ou parcialmente causada por (a) qualquer outra utilização que não a Utilização Adequada, (b) transporte, negligência, utilização incorrecta ou abuso por qualquer indivíduo que não empregados da Monster; (c) alteração, ingerência ou modificação do produto por qualquer outro indivíduo que não um empregado da Monster; (d) acidente (que não um mau funcionamento que de outra forma se qualifique como Defeito do Produto); (e) manutenção ou prestação de servicos relativamente ao Produto por qualquer outro indivíduo que não um empregado da Monster;

(f) exposição do Produto a calor, luz intensa, sol, líquidos, areia ou outros contaminantes; ou (g) actos fora do controlo da Monster, incluindo nomeadamente desastres naturais, fogo, tempestades, tremores de terra ou inundações.

"Período da Garantia" significa o período de tempo durante o qual a sua Reclamação Formal de Garantia deve ser recebida pela Monster. Os diferentes Períodos de Garantia relacionados com Defeitos do Produto estão definidos na Tabela de Especificações infra. O Período de Garantia inicia-se na data em que o Utilizador adquiriu ou recebeu (consoante o que ocorrer mais tarde) o Produto de um Operador Autorizado como demonstrado pela factura, recibo de venda ou quia de remessa emitida pelo Operador Autorizado. Se o Utilizador não possuir prova escrita da data de compra ou recepção, o Período de Garantia terá início três (3) meses após a data em que o Produto saiu da Monster ou a sua fábrica como demonstrado pelos registos da Monster. O Período de Garantia termina quando expirar o tempo definido na Tabela de Especificações ou quando o Utilizador transferir a propriedade do Produto, consoante o que ocorrer mais cedo. Ainda, o Utilizador deverá contactar a Monster e obter um Número de Autorização de Devolução (como descrito em "Como Fazer uma Reclamação") no prazo de dois (2) meses a contar da data em que o Utilizador descobrir um Defeito do Produto (ou devesse ter descoberto um Defeito do Produto, se o mesmo for óbvio).

"Utilizador" significa a primeira pessoa singular que adquiriu, de um Operador Autorizado, o Produto na sua embalagem original. Esta Garantia Limitada não se aplica a pessoas ou entidades que compraram o Produto (i) usado ou não embalado, (ii) para revenda, aluguer ou outra utilização comercial, ou (iii) a outra pessoa que não seja um Operador Autorizado.

#### ÂMBITO DESTA GARANTIA LIMITADA

PRODUTOS. Se um Produto continha um Defeito do Produto quando o Utilizador o adquiriu de um Operador Autorizado e a Monster receber uma Reclamação Formal de Garantia por parte do Utilizador no prazo de dois (2) meses a contar da data em que o Utilizador descobriu tal Defeito do Produto (ou devesse ter descoberto um Defeito do Produto, se o mesmo for óbvio) e antes do fim do Período de Garantia para Defeitos do Produto aplicável ao Produto afectado, a Monster irá então prestar ao Utilizador uma das seguintes soluções: a Monster irá (1) reparar ou, à escolha exclusiva da Monster, substituir o Produto, ou (2) reembolsar o Utilizador pelo preço de compra que o Utilizador pagou ao Operador Autorizado pelo Produto afectado se a reparação ou substituição não forem comercialmente praticáveis ou não puderem ser atempadamente levadas a cabo. NOTA: A MONSTER NÃO ASSUME

## GARANTIA LIMITADA PARA CONSUMIDORES (continuação)

QUALQUER RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER DANOS INDIRECTOS AO ABRIGO DESTA GARANTIA LIMITADA.

#### **DISPOSIÇÕES GERAIS**

**ESCOLHA DE LEGISLAÇÃO/JURISDIÇÃO:** Esta Garantia Limitada e quaisquer diferendos dela decorrentes ou relacionados ("Diferendos") serão regulados pela legislação da ordem jurídica onde o Utilizador comprou o Produto.

OUTROS DIREITOS. ESTA GARANTIA LIMITADA CONCEDE AO UTILIZADOR DIREITOS LEGAIS ESPECÍFICOS, E O UTILIZADOR PODE SER TITULAR DE OUTROS DIREITOS, QUE VARIAM CONSOANTE A ORDEM JURÍDICA, OS QUAIS NÃO SERÃO AFECTADOS POR ESTA GARANTIA LIMITADA. ESTA GARANTIA ABRANGE APENAS O UTILIZADOR E NÃO PODE SER TRANSFERIDA OU CEDIDA. Se qualquer disposição desta Garantia Limitada for ilegal, nula ou inexequível, tal disposição será considerada redutível e não afectará as demais disposições. Em caso de inconsistência entre a versão Inglesa e outras versões desta Garantia Limitada, a versão Inglesa prevalecerá.

REGISTO. O Utilizador deverá por favor registar o seu Produto em www.monstercable.com. O não registo não diminuirá os direitos de garantia do Utilizador.

#### TABELA DE ESPECIFICAÇÕES

Modelo do Produto	Período de Garantia para o Produto
Monster Flatscreen Superthin™	
Suporte Giratório Médio	Tempo de Vida

"Tempo de Vida" significa o tempo de vida da pessoa singular compradora originária do Produto, ou o período de tempo em que a pessoa singular compradora originária do Produto detenha o Produto, consoante o que for menor.

#### RECLAMAÇÃO FORMAL DE GARANTIA

COMO FAZER UMA RECLAMAÇÃO. Caso o Produto sofra dano, o Utilizador deve seguir estas instruções: (1) Telefonar à Monster no prazo de dois (2) meses após a data de descoberta do Defeito do Produto pelo Utilizador (ou da data em que devesse ter descoberto um Defeito do Produto, se o mesmo for óbvio); (2) Fornecer uma explicação detalhada de como o dano ocorreu; (3) Obter um Número de Autorização de Devolução; (4) Devolver os Produtos, transporte pré pago pelo Utilizador (a ser reembolsado se o Utilizador tiver direito à garantia nos termos do Âmbito desta Garantia Limitada), para a Monster para a verificação do dano, acompanhada com uma cópia do recibo original do Utilizador e prova de compra (etiqueta / código de barras UPC ou guia de

remessa) para tais Produtos, o formulário de reclamação preenchido, e o Número de Autorização de Devolução impresso no exterior da embalagem de devolução (o formulário de reclamação incluirá instruções para a devolução).

NÚMEROS DE TELEFONE. Se o utilizador comprou o produto nos Estados Unidos, América Latina (México 011-882-800-8989), ou Ásia-Pacífico (China 400-820-8973), contacte Monster, LLC (455 Valley Drive, Brisbane, CA 94005) através do número 1 877 800-8989. Se o utilizador comprou o produto em qualquer outra parte, contacte a Monster Technology International Ltd., Ballymaley Business Park, Ennis, Co. Clare, Ireland. O Utilizador pode enviar uma carta ou utilizar um dos seguintes números de telefone: Canadá 866-348-4171, Irlanda 353 65 68 69 354. Áustria 0800296482, Bélgica 0800-79201, República Checa 800-142471, Dinamarca 8088-2128, Finlândia 800-112768, França 0800-918201, Alemanha 0800-1819388, Grécia 00800-353-12008, Itália 800-871-479, Holanda 0800-0228919, Noruega 800-10906, Rússia 810-800-20051353, Espanha 900-982-909, Suécia 020-792650, Suíça 0800834659, Reino Unido 0800-0569520.

PROCEDIMENTOS POSTERIORES. A Monster irá determinar se existiu um Defeito do Produto. A Monster pode, à sua escolha, direccionar o Utilizador a obter uma estimativa de reparação num centro de prestação de serviços. Se for necessário uma estimativa de reparação, o Utilizador será instruído em como submeter adequadamente a estimativa e a factura corresponde à Monster para pagamento. Quaisquer custos de reparação devem ser negociados pela Monster.

TIMING. Se o Utilizador apresentar uma Reclamação Formal de Garantia e cumprir todos os termos e condições desta Garantia Limitada, a Monster envidará os seus melhores esforços para lhe prestar uma solução no prazo de trinta (30) dias a contar da recepção de tal Reclamação Formal de Garantia (se o Utilizador residir nos Estados Unidos – quarenta e cinco (45) dias se o Utilizador residir noutro local), excepto se obstáculos fora do controlo da Monster atrasarem o processo.

Ver.021710 - GLOBAL

©2003-2011 Monster, LLC